


## Otterbine Barebo Inc. Fractional Series CE MANUALE DI INSTALLAZIONE



Manual PN: 75-0010 Rev 01

#### **SICUREZZA**

## TUTTI I LAVORI DI TIPO ELETTRICO DOVRANNO ESSERE REALIZZATI DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO E AUTORIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORMATIVE VIGENTI ALL'ATTO DELL'INSTALLAZIONE.

ATTENZIONE: L'alimentazione dell'unità deve essere fornita tramite un apposito interruttore differenziale - magnetotermico con un valore di corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Tutte le apparecchiature dovranno essere dotate di una adeguata messa a terra con valori appropriati.

ATTENZIONE: L'apparecchio deve essere spento in caso ci siano persone dentro l'acqua, l'apparecchio deve essere spento ed il quadro di controllo privato di alimentazione elettrica prima cominciare qualsiasi operazione di manutenzione.

ATTENZIONE: TENETE LE MANI LONTANE DALL'ELICA QUANDO L'APPARECCHIO E' IN FUNZIONE!

Scollegate fisicamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di entrare, guadare o nuotare nello specchio d'acqua.







#### **AVVERTENZE**

- L'intervallo di temperatura accettata per il funzionamento di questo apparecchio è : -12º / 40º C
- Se il cavo di alimentazione fornito con l'apposito connettore viene danneggiato, dovrà essere sostituito acquistandolo da un rivenditore autorizzato Otterbine..

#### **ISPEZIONE DELL'APPARECCHIO**

Ispezionate il vostro apparecchio all'arrivo e segnalate immediatamente eventuali danni subiti dallo stesso durante il trasporto. **Apparecchio** – Controllate la targhetta presente sull'apparecchio per essere sicuri di aver ricevuto il motore con la corretta potenza e voltaggio.

Cavo di collegamento in dotazione - Verificate la presenza del cavo con l'apposito connettore incorporato

AI FINI DELLA GARANZIA INVIATE L'APPOSITA CARTOLINA DI REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA A : DEL TAGLIA S.P.A. Viale dell'Arte della Paglia, 101 50058 SIGNA (FI) o registratevi online su : www.otterbine.com/warrantyform

#### **INSTALLAZIONE ELETTRICA**

L'APPARECCHIO DEVE ESSERE SPENTO ED IL QUADRO DI CONTROLLO PRIVATO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI COMINCIARE
QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE

ATTENZIONE : E' richiesto il montaggio di un interruttore differenziale – magnetotermico. Se tale interruttore non verrà utilizzato, saranno possibili seri o letali shock elettrici per gli operatori.

I cavi di alimentazione dovranno essere accuratamente dimensionati per ottenere una perdita di carico sulla linea non superiore al 5 % tra il punto di partenza dell'alimentazione e l'apparecchio. Valori di perdite di carico superiori al 5 % potranno danneggiare l'apparecchio ed annullare la garanzia.

Specifiche Elettriche del Fractional Series 50Hz.				
НР	Volts	Fasi	Ampere a pieno carico	Massima distanza con cavo da 4 mmq
1/2	220-240	1	2.6 – 2.8	600


#### Posizionamento del quadro di controllo (non fornito)

- 1. Il quadro di controllo non può essere accessibile dall'acqua.
- 2. Se possibile non installate il quadro di controllo alla luce diretta del sole.
- 3. Rispettate le norme vigenti per il posizionamento e l'installazione del quadro elettrico di controllo


#### **MONTAGGIO DEGLI OSSIGENATORI FRACTIONAL SERIES**

#### STEP 1 - FISSARE LE STAFFE AL GALLEGGIANTE


#### STEP 2 - INSERIRE IL MOTORE TRA LE STAFFE



#### STEP 3 - POSIZIONARE IL MOTORE & SERRARE I BULLONI STEP 4 - INSTALLARE LE FASCETTE FERMA CAVO




#### STEP 6 - COLLEGARE IL FILTRO (DA NON UTILIZZARE IN VERSIONE MIXER)




#### MONTAGGIO FRACTIONAL SERIES CONFIGURAZIONE MIXER

#### STEP 1 – INSERIRE IL MOTORE TRA LE STAFFE STEP 2 – POSIZIONARE IL MOTORE & SERRARE I BULLONI



#### REGOLAZIONE INCLINAZIONE FRACTIONAL SERIES MIXER

ALLENTARE I BULLONI, POSIZIONARE IL MOTORE E STRINGERE DI NUOVO I BULLONI Max. Coppia 8N-m



#### PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO

#### STEP 1 - CONNETTORE ELETTRICO


STRINGERE LA GHIERA ESCLUSIVAMENTE A MANO


#### STEP 2 - COLLEGARE I CAVI DI ORMEGGIO

LEGARE I CAVI DI ORMEGGIO AD APPOSITI PALI INSERITI SULLA SPONDA, ANCORE DI TERRA O ANCORE DI FONDO (PESO MINIMO 7kg)

#### **CONFIGURAZIONE MIXER**

COLLEGARE TRE (3) CAVI DI ORMEGGIO AL GALLEGGIANTE





#### PREVENIRE DANNI AL VOSTRO OSSIGENATORE FRACTIONAL SERIES


#### !Attenzione!


#### I DANNI CAUSATI DAL GHIACCIO ANNULLANO I TERMINI DI GARANZIA NON FATE FUNZIONARE L'UNITA' "A SECCO" FUORI DALL'ACQUA

- NON utilizzate l'ossigenatore Fractional Series se non sommerso (AD ECCEZIONE DI PROVE RAPIDE DURANTE **EVENTUALITEST)**
- Togliere l'apparecchio dall'acqua con temperature sotto gli 0°
- Per prolungare la vita dell'apparecchio, immagazzinarlo in ambienti con temperature sopra gli 0°C
- Profondità minima di funzionamento: 0.4m
- Tenere pulito dai detriti il filtro e l'intero apparecchio
- E' richiesta l'ispezione e la pulizia sistematica della bocca di uscita e dei diffusori.
- E richiesta l'ispezione e pulizia annuale dell'apparecchio e dei cavi elettrici anche per rilevare eventuali danni fisici.

#### **ESPLOSO COMPONENTI DEL FRACTIONAL SERIES**









#### <u>Limited Warranty</u> Otterbine® Product

OTTERBINE garantisce che nel caso in cui un prodotto OTTERBINE sia dichiarato difettoso sia per errori della propria manodopera durante la costruzione o per materiali difettosi, in qualsiasi momento del periodo coperto da garanzia, il cliente avrà la garanzia che OTTERBINE riparerà in prima istanza o sostituirà il prodotto OTTERBINE in oggetto in modo da rendere il prodotto in condizioni di funzionare in maniera soddisfacente senza alcun costo per i materiali e/o la manodopera incidenti su tale riparazione e/o sostituzione fatto salvo che sia stata inviata dal cliente la cartolina per la REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA di corredo al prodotto entro quindici giorni dalla data del documento d'acquisto. Il prodotto dovrà essere spedito in porto franco nell'imballo originale o in un imballo che garantisca lo stesso grado di protezione a OTTERBINE o al suo distributore autorizzato, se acquistato presso quest'ultimo, allo scopo di effettuare la riparazione di cui sopra o la sostituzione; il prodotto non deve essere stato modificato, riparato o revisionato da nessuno tranne che da un Centro Autorizzato da OTTERBINE e il numero di serie del prodotto non dovrà essere stato modificato o rimosso e il prodotto non abbia subito danni da fulmini e altre manifestazioni catastrofiche naturali, vandalismo, congelamento, uso improprio o abuso e sia stato installato in piena conformità con le locali leggi sull'installazione (incluso le regole relative alla protezione elettrica del prodotto) e sia stato installato, abbia operato e sia stato mantenuto in conformità alle modalità e linee guida presenti sul Manuale D'Uso consegnato con il prodotto OTTERBINE. Il prodotto OTTERBINE deve essere fisicamente ispezionato annualmente per assicurarsi che il motore, il connettore ed il cavo di alimentazione non siano danneggiati e che si trovino in appropriate condizioni di utilizzo...

Non ci sono ulteriori garanzie implicite di qualsiasi tipo rilasciate da OTTERBINE e collegate a questo prodotto e nessuna altra garanzia sia esplicita che implicita, incluse garanzie di commerciabilità e idoneità per scopi particolari saranno applicate a questo prodotto OTTERBINE. Una volta provato il difetto per errore di manodopera o per materiale difettoso di questo prodotto OTTERBINE l'unica pretesa dell'acquirente potrà essere la richiesta di riparazione o sostituzione come espressamente sopraindicato ed in nessun caso OTTERBINE sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno o lesione, diretti o indiretti, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto OTTERBINE, compreso ma non limitato ai costi dell'Acquirente, la perdita di profitti, avviamento, danni dovuti a perdite di prodotto o interruzione del servizio o danni personali all' acquirente o di qualsiasi altra persona



### Water Works With Otterbine!

# PER ULTERIORI INFORMAZIONI O ISTRUZIONI SUI PRODOTTI OTTERBINE VISITATE IL NOSTRO SITO WEB:

#### www.otterbine.com

Otterbine/Barebo, Inc. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA. 18049 U.S.A. 1-800-AER8TER • (610) 965-6018

FAX: (610) 965-6050

E-mail: <u>aeration@otterbine.com</u>

#### **DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:**

DEL TAGLIA S.P.A. Viale dell'Arte della Paglia, 101 50058 SIGNA (Florence) ITALY

> Tel: +390558736611 Fax: +390558735174

info@dti.it

Sito Web: www.dti.it